



液晶模块使用电压是2.5V-3.5V  
 CPU是5V是用1117/3.3V，将电压直接转为3.3V  
 CPU是3.3V是不用1117/3.3V，直接接3.3V  
 所有电容的耐压值选25V或以上